TÀI LIỆU PMDT PDETECTOR - SOFTWARE

1. Thao tác thiết bị chính

- Chức năng các nút bấm trên máy chính:

- Mũi tên lên: Chọn mục phía trên / nhấn giữ để lưu dữ liệu
- Mũi tên trái / phải: Chọn mục bên trái hoặc phải
- Mũi tên xuống: Chọn mục bên dưới
- ESC: Trở về
- OK: Vào mục cần chọn
- Nút nguồn: Nhấn giữ để bật / tắt nguồn
- Chức năng các mục trong Main Menu
 - TEV Detection: Chức năng cảm biến TEV
 - AE Detection: Chức năng cảm biến Acoustic và Ultrasonic
 - UHF Detection: Chức năng cảm biến UHF
 - HFCT Detection: Chức năng cảm biến HFCT
 - Intelligent Patrol: Chức năng kiểm tra thông minh

<u>Chú ý</u>: Cần chỉnh đúng thời gian và ngày tháng để xuất thông tin kết quả chính xác khi xuất dữ liệu trên máy tính. Vào mục Main Menu > System Settings > Others > Time.



b. AE Detection



Trong quá trình khảo sát PD cần kết hợp giữa khảo sát biên độ và khảo sát dạng sóng

• Chức năng AE Amplitude



1/13 Chọn Gain : x1 , x10, x100

2/13 Chọn chế độ Continuous (liên tục) – Single shot (tức thời)

3/13 Chọn giá trị Trigger

4/13 Volume- Âm lượng

5/13 Unit- Chọn đơn vị đo

6/13 Frequency- Chọn tần số

7/13 Test noise - Test nhiễu

8/13 Clear noise- Xóa nhiễu

9/13 Save data- Lưu dữ liệu

10/13 Scan và lưu dữ liệu qua thẻ RFID

11/13 Lưu dữ liệu

12/13 Delete data- Xóa dữ liệu

13/13 Defaults- Mặc định



Chức năng AE Fly Spectrum



1/10 Chọn Gain : x1 , x10, x100

2/10 Chọn giá trị Trigger

3/10 Blocking time- Chọn thời gian khóa

4/10 Phase- Chon pha

5/10 Frequency- Chọn tần số

6/10 Save data- Lưu dữ liệu

7/10 Scan và lưu dữ liệu qua thẻ RFID

8/10 Load data- Load dữ liệu

9/10 Delete data- Xóa dữ liệu

10/10 Defauts- Mặc định

1/11 Chọn Gain : x1 , x10, x100

2/11 Chọn giá trị Trigger

3/11 Gating time- Chọn khoảng thời gian lấy mẫu sau

khi vượt giá trị trigger

4/11 Blocking time – Thời gian khóa

5/11 Interval time- Chọn khoảng thời gian lấy mẫu

6/11 Chọn scale

7/11 Save Data- Lưu dữ liệu

8/11 Scan và lưu dữ liệu qua thẻ RFID

9/11 Load data- Load dữ liệu

10/11 Delete data- Xóa dữ liệu

11/11 Defaults- Mặc định



• Chức năng AE Waveform

1/11 Chọn Gain : x1 , x10, x100

2/11 Chọn chế độ Continuous (liên tục) – Single shot (tức thời)

3/11 Chọn giá trị Trigger

4/11 Sample Time- Chọn chu kì lấy mẫu

5/11 Amp Range- Chọn dải giá trị đo

6/11 Frequency - Chọn tần số

7/11 Save data- Lưu dữ liệu

8/11 Scan và lưu dữ liệu qua thẻ RFID

9/11 Load data- Load dữ liệu

10/11 Delete data- Xóa dữ liệu

11/11 Defauts- Mặc định

c. HFCT Detection



Tùy chỉnh chức năng:

- 1/12 chọn Gain
- 2/12 Đồng bộ tần số lưới
- 3/12 Chọn góc pha
- 4/12 Tích lũy tín hiệu (set ON)
- 5/12 Chọn thời gian lưu dữ liệu
- 6/12 Lưu dữ liệu
- 7/12 Scan thẻ RFID
- 8/12 Load dữ liệu (dạng ảnh)
- 9/12 Xóa dữ liệu
- 10/12 Load dữ liệu (dạng video)
- 11/12 Xóa dữ liệu video
- 12/12 Mặc định

Cách đồng bộ nguồn:

- Cắm bộ Adapter vào nguồn gần nhất
- Trên máy chính, vào Menu > System Settings > Connect Power (Kết nối thiết bị)

Ví dụ: Trong phổ PRPD, hiển thị chữ Sync Power màu xanh là đã được đồng bộ nguồn.

2. Các loại cảm biến

a. Cảm biến TEV và Ultrasonic (tích hợp trong máy)

- Tần số xác định: 3 MHz – 100 MHz; dải âm hoạt động 0 dB – 60 dB



(tích hợp trong máy) (tích hợp trong máy)

b. Cảm biến Ultrasonic

- Cảm biến Ultrasonic có chức năng khuếch đại tín hiệu âm thanh và thu thập dữ liệu âm thanh qua đầu thu

- Các cảm biến Ultrasonic khi kiểm tra ngoài việc chuẩn đoán PD dựa dang tín hiệu hiển thị trên máy. Người dùng có thể kết hợp với tai nghe để nghe âm thanh phóng điện

- Tần số xác đinh: 40 kHz; dải âm hoat đông -10 dB - 60 dB

• Cảm biến Ultrasonic Dish: Parabol dùng để kiểm tra PD trạm ngoài trời



Cảm biến Ultrasonic Wand: Dùng để kiểm tra PD trạm trong nhà (trong tủ điện)



Cảm biến Ultrasonic Contact: Dùng để kiểm tra PD trong tủ, máy cắt, đầu cáp



c. Cảm biến HFCT

- Cảm biến HFCT là cảm biến điện trường không dây dùng để khảo sát PD ở dải tần số cao.

- Trong quá trình đo đạc cần chọn những dải tần số khác nhau để lọc nhiễu, đồng thời cần chuẩn đoán tín trên biểu đồ 2D- 3D trên màn hình hiển thị.

 Cảm biến HFCT: Dùng để kiểm tra PD trên cáp; Tần số xác định: 50 kHz – 50 MHz, dải âm hoạt động 0 dB – 80 dB



3. Nhận dạng các loại PD - Phân tích kết quả đo

Các dạng phóng điện cục bộ PD thường gặp a. Void (Lỗ khí)



Biểu đồ pha – PRPDBiểu đồ chuỗi xung – PRPSĐặc tính: Tín hiệu phóng điện dạng này có tính đối xứng rõ rệt giữa nửachu kỳ dương và âm của một chu kỳ theo tần số của nguồn điện. Có một số lượng



lớn xung phóng điện



Đặc tính: Chỉ có một loạt các tín hiệu phóng điện tập trung – thường ở nửa chu kỳ âm hoặc nửa chu kỳ dương. Cường độ tín hiệu yếu và phân bố pha rộng, dày đặc.

c. Floating Electrode (Điện cực trôi)



Biểu đồ pha – PRPD Đặc tính: Có một số tín hiệu phóng điện trên từng chu kỳ theo tần số điện. Các tín hiệu này thường ngắt quãng – không liên tục, biên độ thường lớn và ổn định và có độ tương quan cao với pha tín hiệu hình sin.

d. Particle (Hạt)











Đặc tính: Là dạng tín hiệu tổng quan giữa tín hiệu Void và Floating, tập trung dày đặt và phân bố rộng ở nửa chu kỳ âm.

Loai cảm	Thời điểm kiểm		
biến	tra	Đánh giả	Giải thích
TEV	 Từ 6 tháng tới 1 năm Sau khi đưa vào hoạt động Sau khi bảo trì Khi cần thiết 	 1. Giá trị kiểm tra < 10 dB, không có lỗi 7 dB 2. 10 dB < Giá trị kiểm tra < 20 dB ⇒ cần chú ý, rút ngắn thời gian giữa các lần kiểm tra định kỳ 3. Giá trị kiểm tra > 20 dB ⇒ sử dụng cảm biến Ultrasonic để xác định loại tín hiệu. 25 dB 4. Giá trị kiểm tra cuối chu kỳ > 10 dB được xác định tự động bởi phần mềm máy tính sau khi kết nối. 	 Mỗi trạm điện nên sử dụng cùng một loại thiết bị kiểm tra để đánh giá toàn diện kết quả đo khi có hiện tượng bất thường. 1. Thiết bị điện mới lần đầu được đưa vào hoạt động nên kiểm tra 1 lần/tuần 2. Giá trị đo được mang tính tương đối: so sánh giữa giá trị của thiết bị được thử nghiệm với giá trị môi trường (kim loại) 3. Nếu phát hiện hệ thống có điểm bất thường, nên giám sát hệ thống trực tiếp liên tục.

4. Bảng đánh giá PD theo khuyến cáo nhà sản xuất a. TEV

b. Ultrasonic

Loại cảm biến	Thời điểm kiểm tra	Đánh giá	Giải thích
Ultrasonic	1. Từ 6 tháng	1. Phóng điện dạng phổ	Khi kiểm tra, nên sử dụng
	tới 1 năm	Floating :	cùng một loại thiết bị để
	2. Sau khi đưa	- Ở chế độ đo tín hiệu biên độ,	kiểm tra khi có tượng bất
	vào hoạt động	tín hiệu RMS và PEAK rất lớn	thường để đánh giá kết quả
		và rõ ràng;	tổng quan.

3. Sau khi bảo	- O chế độ đo tín hiệu pha có	
trì	tính năng "Bimodal" (Đa	1. Thiết bị điện mới lân
4. Khi cần thiết	phương thức), thể hiện tín hiệu	đầu được đưa vào hoạt động
	tập hợp pha rõ ràng được hiển	nên kiểm tra 1 lần/tuần;
	thị dưới dạng 2 cụm trong	2. Khi có bất thường
	cùng một chu kỳ tần số:	trong hệ thống, cần giám sát
	- Ở chế độ đo tín hiệu dạng	trực tiếp trong thời gian dài
	sóng tín hiệu hiển thị dưới	ușe dep dong dioi giun dui.
	dong yung đầu đặn và hại cum	
	tín biện vuất biện trong cùng	
	thi hiệu xuất hiện trong cũng	
	$\frac{1}{2}$	
	2. Phố tín hiệu Corona:	
	- O chê độ đo tín hiệu biên độ,	
	tín hiệu RMS và PEAK rật lớn	
	và rõ ràng, thệ hiện tân số x1	
	lớn hơn tân sô x2;	
	- Ở chê độ đo tín hiệu pha có	
	chê độ "Signal Peak", tín hiệu	
	bị ảnh hưởng rõ ràng trong	
	giai đoạn tổng hợp, hiện thị	
	dưới dạng một cụm trong cùng	
	chu kỳ tần số;	
	- Ở chế đô đo tín hiệu dang	
	sóng, thông thường tín hiệu	
	hiển thị dưới dang xung cùng	
	môt cum tín hiệu lớn và hai	
	cum tín hiệu: biện đô max và	
	biên đô min xuất hiện cùng	
	một chu kỳ tần số	
	3 Phổ kim loại tự do:	
	\vec{O} chấ độ đo tín biêu biên độ	
	- O che do do tin incu bien do, tín biêu DMS và DEAV lớm	
	nhưng tần cố vị và tần cố vì	
	hinung tan so x1 va tan so x2	
	\vec{C} ab \hat{i} \hat{t} \hat{i} \hat{t} and \vec{C} and \vec{C}	
	- O chế dộ dõ dặng phả, tín	
	meu knong bị ann nương trong	
	giai doan tong nợp, và phân	
	phoi dong deu trong cùng một	
	chu ky tan sô;	
	- O chế độ đo dạng sóng, tín	
	hiệu thê hiện dưới dạng xung	
	có cường đô cao và rõ ràng.	

nhưng mối tương quan giữa	
tín hiệu xung này và tín hiệu	
điện áp rất nhỏ và ngẫu nhiên.	

c.	HFCT		
Loại cảm biến	Thời điểm kiểm tra	Đánh giá	Giải thích
HFCT	 1. Từ 6 tháng tới 1 năm 2. Sau khi đưa vào hoạt động 3. Sau khi bảo trì 4. Khi cần thiết 	Tham khảo Mục Đánh giá của phần Ultrasonic	 Khi phát hiện bất thường, nên sử dụng các thiết bị tương tự để kiểm tra, thu thập dữ liệu đo được để đánh giá tổng quan. 1. Thiết bị điện mới lần đầu được đưa vào hoạt động nên kiểm tra 1 lần/tuần; 2. Khi có bất thường trong hê thống, cần giám sát trực tiếp trong thời gian dài.

5. Phần mềm

Đầu tiên, sử dụng PDetector để vào mục Main Menu > System Settings > Others > USB Settings > Mass Storage. Khi tùy chọn này được chọn, PDetector trở thành thiết bị lưu trữ dữ liệu, và xem được trên máy tính trong mục "My Computer" khi được kết nối với máy tính thông qua USB được cung cấp theo máy. Từ đây có thể chuyển các tập tin từ PDetector sang máy tính. Cài đặt lại "Software Interface Mode" để lưu các tập kiểm tra vào bộ nhớ hoặc khi cần tương tác với phần mềm.

Để cài đặt phần mềm:

 Cắm USB vào máy tính, trên PDetector chọn Main Menu > System Settings > Other > Mass Storage (Menu > Cài đặt hệ thống > Khác > Liên kết bộ nhớ) 2. Chọn file cài đặt có tên là "PMDT-PDetector_Setup.exe". Mở file này lên để cài đặt phần mềm.



3. Sau khi cài đặt xong, trên máy tính sẽ xuất hiện biểu tượng của phần mềm PDetector.



Giao diện phần mềm PDetector:

O PDetector							- 0	×
File(F) Data(D) Tool(T)	Windows (W) Help (H)							
	📕 🔜 🖪 🏓 📼	S 🕄						
China Hongkong	Data Query Trend Analysis Test Query Station	Manager						
😑 🚞 Hongkong	Device	20150925_161805.t08						- 8 ×
Demos			UEOT			Name	Content	
😟 - 🚞 Manila	UHF	HFCT Single-Cycle Spectrum					Demos	
Gouth Korea Theiland		80 -				Position	HFCT	
🖶 🧰 USA	Uata type	-				Sample Time	9/25/2015 4:18:	:05 PM
E-CA	AE Waveform Detection Data ~	-				Gain	60dB	
teriam						Sync Mode	Light	
	File Name Match	75 -				Sync Status	Success	
		-		1 C C		Phase Shift	36*	
	0	-		1		Power Frequency	50Hz	
	Name Date ■ 20150526 ■ 0145 ■ 20150526 ■ 20150526 ■ 20150527 ■ 20150527 ■ 20150527 ■ 20150925 ■ 20150925 ■ 20150925 ■ 20150925 ■ 20150925 ■ 20151020 ■ 20151104 ■ 20151112	B) duy 65 65 0	90 M	180 Phase['] x — Alarm — BGN	270 3	60		

Ở thanh Menu, chọn "File(F)" để mở file lưu trữ (Open File), cũng như lưu lại file (Save), in (Print), xuất báo cáo hoặc hình ảnh (Report/Export to Image).



Để xem thông số dữ liệu của file, trên thanh Menu chọn Data > View File, hoặc sửa lại thông tin file ở mục "Data Information Modify".

	Date	a(D)	${\tt Tool}({\tt T})$	Windows(W)	Help(H
1	Ξ	View	File(V)		
'	Z	Data	Informat	ion Modify(D)	
		RFID	PD Test	Table Merge(R))

Để tải dữ liệu từ máy tính lên PDetector và tải dữ liệu từ PDetector xuống máy tính, vào mục "Tools".



Chức năng của các biểu tượng:





: Refresh (làm mới danh sách Trạm của cửa sổ mới và các chức năng hiển thị bên phải)

Giao diện "Data Query": xem thông tin dữ liệu, kết quả hiển thị dưới dạng biểu đồ.





Giao diện "Trend Analysis": xem biểu đồ xu hướng.

Giao diện "Test Query": xem lại kết quả đo tại Trạm.

Test Time	Test No.	Test Table	Chart	Conclusion
	201511120000	View	View	Normal

Giao diện "Station Manager":

Data Query Trend An	alysis Test Query Station Manager	
Country	China	
Province/State	Hongkong	
City	Hongkong	
Station	Demos	
Voltage Class	220 🗸 kV	
Benark	For Demonstration	
Number of device	3	
	Device No.	Device Name
▶ 1	Device No. 001	Device Mune UHF
▶ 1 2	Device No. 001 002	Device Mane UHF AE
▶ 1 2 3	Device No. 001 002 003	Device Name UHF AE HFCT
▶ 1 2 3	Device No. 001 002 003	Device Nane UHF AE HFCT

- Ở mục quản lý Trạm, tạo kết quả Trạm mới
- Lưu lại thông tin Trạm
- Tải thông tin Trạm từ PDetector.

Device Communication	1	- 0	1 3
Select Device Please Select Device	PDS-Device 🗸]	
Device Control Device No.	24000017010A4201	Device Model PDetector Connect Disconnect Format	
Data Upload Control Upload Station	~	Data Type AE Waveform Detection Data	
Upload Test Point	~	Test Date Monday , January 25, 2016 Get File List	
Cover the RFID infom	nation when uploading		
AE Amplitude Partial Toech UHF Periodo BIL Partial RFID Partial UHF PRPS a BIL PRPS a	Device Directory a Detection Data arge Test Table Data A20160125022405 DAT Discharge Test Table Data and PRPD Detection Data and PRPD Detection Data	Local Directory	~
Se	lect All Cancel Select Delet	e Select All Cancel Select Delete RFID PD Test Table Mer	ge
016-01-25 02:47-23 GetFol 016-01-25 02:47-23 GetFol 016-01-25 02:47-23 GetFol 016-01-25 02:47-23 GetFile 016-01-25 02:47-23 GetFile 016-01-25 02:47-27 Food	der: 2016 ider: 01 ider: 19 9: HFCTP20160119104050.DAT 9: HFCTP20160119104052.DAT ignetory comolete.		

Tải dữ liệu từ PDetector xuống máy tính:

Tải dữ liệu từ máy tính lên PDetector:

🜔 Device Communication	- 🗆 X
Select Device PDS-Device V	
Device Control Device No. 24000017010A4201	Device Model PDetector Connect Disconnect Format
Data Upload Control Upload Station	Data Type AE Waveform Detection Data
Cover the RFID information when uploading	Monday , January 25, 2016
Data Transmission Device Directory	Local Directory
AE Amplitude Detection Data Partial Discharge Test Table Data UHF Periodogram Detection Data BFID Partial Discharge Test Table Data Detection Data UHF PRPS and PRPD Detection Data HFCT PRPS and PRPD Detection Data	Upload I2kV INCOMING MAIN_15kV Image: Constraint of the state of the sta
Select All Cancel Select Delete	Select All Cancel Select Delete RFID PD Test Table Merge
2016-01-25 03:38:55 GetFolder: 2016 2016-01-25 03:38:55 GetFolder: 01 2016-01-25 03:38:55 GetFolder: 19 2016-01-25 03:38:55 GetFile: HFCTP20160119104050.DAT 2016-01-25 03:38:55 GetFile: HFCTP20160119104052.DAT 2016-01-25 03:38:59 Read directory complete.	* •

6. Các lỗi thường gặp – Xử lý lỗi

Nếu gặp lỗi bất thường trên thiết bị, vui lòng liên hệ nhà sản xuất.